




RENAULT 11

**PLANCHES
TECHNIQUES**

Renault Presse



TC-GTC-TCE-TL-GTL-GTS-Automatic-TSE-« Electronic »

A - 2483	L - 1769	P - 944	T - 152	V ₁ - 692 ⁻⁹³ ₊₉₇
G - 1660	M - 1344	Q - 915	U - 470	X - 329
H - 1405*/1410**	M ₁ - 1324	S - 423 ⁻⁸⁸ ₊₉₀	U ₁ - 493	X ₁ - 362
K - 120			V - 947 ⁻⁹⁷ ₊₆₀	

* avec pneus 145 SR 13
**avec pneus 155 SR 13

TL-GTL-GTC-GTS




B - 3973	F - 1347*-1357**
C - 732	N - 1310
D - 758	N ₁ - 1290
E - 1390 ¹⁶ /1400 ¹⁸ *	

Automatic-TSE-« Electronic »-TCE

B - 3985	F - 1357
C - 739	N - 1310
D - 763	N ₁ - 1290
E - 1400	

Renault Presse

RENAULT 11 berline



TC-GTL					
A - 2483	E - 1390*/1400**	K - 120	P - 944	U - 470	X - 329
B - 3973	F - 1347*/1357**	L - 1769	Q - 915	U ₁ - 493	X ₁ - 362
C - 732	G - 1630	M - 1344	S - 423 ¹⁰⁷	V - 947 ¹⁰⁷	
D - 758	H - 1405*/1410**		T - 152	V ₁ - 692 ¹⁰⁷	



TC	GTL
M ₁ - 1328	M ₁ - 1408
N - 1368	N - 1310
N ₁ - 1346	N ₁ - 1290

* avec pneus 145 SR 13


** avec pneus 155 SR 13

Renault Presse


RENAULT 11 coach




FONCTIONNALITÉ
 Renault 11 TSE, Renault 11 Automatic,
 Renault 11 Electronic, Renault 11 Automatic Electronic.




RENAULT 11 TSE



SUSPENSIONS






GRUPE MOTOPROPULSEUR



Protection et tôles à haute résistance

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Bouclier arrière, souple | 9 Réhausse de coupelle avant |
| 2 Absorbeur nid d'abeilles | 10 Traverse supérieure avant |
| 3 Protections latérales gauches | 11 Traverse inférieure avant |
| 4 Bouclier avant, souple | 12 Doublure de pied milieu |
| 5 Absorbeur, nid d'abeilles | 13 Réhausse de coupelle avant |
| 6 Protections latérales droites | 14 Traverse latérale |
| 7 Traverse latérale | 15 Longeron avant (partie arrière) |
| 8 Longeron avant (partie arrière) | 16 Traverse inférieure arrière |






Protection anticorrosion et peinture

1/2 Tôles électrozinguées

3 Protection du passage de roue en polypropylène

4 Tôle

5 Phosphatation au zinc



6 Trempe cataphorèse


7 Apprêt

8 Laque


9 Vernis (cas de peinture métallisée)

10 Mastic mou de protection complémentaire du dessous de caisse.

11 Mastic antigravillonnage appliqué en ligne de peinture




Posie de pilotage audiovisuel
Renault 11 TSE Electronic et Renault 11 Automatic Electronic
(voir légendes page suivante)




Poste de pilotage

- 1 Télécommande à infrarouge
- 2 Manette d'orientation de l'aérateur gauche
- 3 Haut-parleur gauche de la planche de bord
- 4 à 15 Module de commande du tableau de bord
- 16 Manette des feux indicateurs de direction, d'avertisseur et d'éclairage
- 17 Touche de réglage du limiteur passif
- 18 Tableau de bord électronique
- 19 Haut-parleur du synthétiseur de parole
- 20 Contacteur marche/arrêt du limiteur passif
- 21 Contacteur Allumage-Démarrage
- 22 à 26 Satellite

- 27 Récepteur de télécommande à infrarouge
- 28 Manette de répartition d'air
- 29 Manette de commande de chauffage
- 30 Manette d'essuie-vitre, lave-vitre, lave-projecteurs
- 31 à 40 Boîtier de commande de la chaîne 4 x 20 watts
- 41 Manette d'orientation de l'aérateur central gauche
- 42 Afficheur (montre-fréquences radio)
- 43 Manette d'orientation de l'aérateur central droit
- 44 Haut-parleur droit de la planche de bord
- 45 Manette d'orientation de l'aérateur droit
- 46 Contacteur de lève-vitre électrique droit
- 47 Haut-parleur de la porte avant droite
- 48 Manette d'ouverture de l'aérateur droit
- 49 Emplacement des fusibles
- 50 Ouverture de la boîte à gants
- 51 Vide-poche (monnaie)
- 52 Cendrier
- 53 Manette d'ouverture des aérateurs centraux
- 54 à 67 Boîtier Audio (chaîne, lecteur de cassette)
- 68 Allume-cigares
- 69 Contacteur de signalisation de détresse
- 70 Contacteur de condamnation électrique des portes et du coffre arrière
- 71 Bouton de commande du débit d'air
- 72 Molette de réglage de l'éclairage des appareils de nuit (tableau de bord)
- 73 Correcteur d'orientation des projecteurs
- 74 Commande de starter
- 75 Levier d'ouverture du capot moteur
- 76 Manette d'ouverture de l'aérateur gauche
- 77 Commande de réglage des rétroviseurs extérieurs
- 78 Haut-parleur de la porte avant gauche
- 79 Contacteur du lève-vitre électrique droit
- 80 Contacteur du lève-vitre électrique gauche







Modules d'information de conduite




Modules d'information de conduite

- 1 Contacteur de feu de brouillard arrière et son témoin
- 2 Contacteur des projecteurs anti-brouillard et son témoin
- 3 Contacteur de lunette arrière chauffante et son témoin
- 4 Contacteur d'essuie-lunette arrière
- 5 Témoin des feux de position
- 6 Témoin des feux de croisement
- 7 Témoin des feux de route
- 8 à 11 Témoins de pré-alerte
Plaquettes de frein - liquide de refroidissement - liquide de lave-vitre - boîte automatique
- 12 à 15 Témoins d'alerte
Température d'eau - pression d'huile - circuit de freinage - circuit de charge
- 16 Echelle compte-tours 0-7000 tr/min
- 17 Echelle vitesse 0-180 km/h
- 18 Echelle vitesse 0-90 km/h
- 19 Témoin de porte avant-gauche
- 20 Témoin de porte avant droite
- 21 Témoin de porte arrière gauche
- 22 Témoin de porte arrière droite
- 23 Témoin de capot
- 24 Témoin de coffre
- 25 Témoin de feu de stop arrière gauche
- 26 Témoin de feu de stop arrière droit
- 27 Témoin des filaments des feux de position
- 28 Indicateur de niveau de carburant
- 29 Témoin de niveau mini de carburant
- 30 Témoin des feux indicateurs de direction droits
- 31 Affichage numériques de la vitesse
- 32 Affichage de la pression d'huile
- 33 Affichage de la température d'eau
- 34 Affichage du niveau d'huile
- 35 Touche de répétition de messages
- 36 Témoin des feux de détresse
- 37 Témoin de starter
- 38 Témoin de frein à main
- 39 Touche Test
- 40 Remise à zéro du totalisateur partiel
- 41 Compteur kilométrique journalier
- 42 Touche de sélection des échelles de vitesse
- 43 Touche d'oblitération de certains messages
- 44 Compteur kilométrique totalisateur à 6 chiffres
- 45 Touche de sélection température d'eau ou pression d'huile
- 46 Touche de sélection vitesse ou compte-tours
- 47 Haut-parleur du synthétiseur de parole.



Chaîne 4 × 20 watts




Chaine

- 1 Haut-parleur arrière gauche sous tablette
- 2 Haut-parleur arrière droit sous tablette
- 3 Haut-parleur latéral gauche dans la porte
- 4 Haut-parleur avant gauche sur planche de bord
- 5 Haut-parleur du synthétiseur de parole dans visière de planche de bord
- 6 Haut-parleur latéral droit dans la porte
- 7 Haut-parleur avant droit sur planche de bord
- 8 Touche SELECTIONS pour la montre ou les fréquences
- 9 Touche ACCORD (Tuning) pour mise à l'heure de la montre ou sélection des fréquences
- 10 Témoin lumineux du mode « programmation heure »
- 11 Touche de réglage du volume
- 12 Touche MEMO fermant l'accès à la programmation
- 13 Touche PROG ouvrant l'accès à la programmation

- 14 Témoin lumineux du mode de programmation
- 15 Molette de présélection (P1 à P6) dans chaque gamme d'ondes L (GO) ; M (PO) ; MCC.U (FM)
- 16 Afficheur digital heures/minutes ou données radio
- 17 Commande BALANCE droite/gauche
- 18 Touche GAMMES (Range) de sélection L (GO) ; M (PO) ; U (FM) ; mode MCC
- 19 Touche RA/CL (SE/CL) à trois fonctions
 - Recherche automatique des émetteurs L (GO) M (PO) U (FM)
 - recherche du meilleur émetteur en mode MCC
 - en programmation MCC, fermeture du programme
- 20 Commande MELANGEUR (Fader) avant/arrière
- 21 Commande de tonalité BASSES (Bass)
- 22 Commande de tonalité AIGUES (Treble)
- 23 Témoin de mise en service de la touche DOLBY
- 24 Touche DOLBY*
- 25 Touche METAL
- 26 Témoin de mise en service de la touche METAL
- 27 Touche d'éjection de cassettes
- 28 Indicateur lumineux de sens de défilement
- 29 Touche d'inversion de sens de défilement
- 30 Touche d'embobinage et de réembobinage rapide
- 31 Compartiment cassette
- 32 Témoin lumineux de réception en stéréo
- 33 Touche de réception STÉRÉO
- 34 Touche information ou SDK (pour certains pays)
- 35 Témoin de mise en service de la touche information
- 36 Touche MARCHÉ/ARRET (ON/OFF) radio, cassettes
- 37 Touche PHYSIO (LOUDNESS) pour écoute à bas niveau
- 38 Témoin lumineux de mise en service de la touche PHYSIO
- 39 Touche de réglage de volume, doublant la touche 11.
- 40 Touche de sélection de gammes doublant la touche 13
- 41 Molette de présélection, doublant la molette 15
- 42 Touche de réglage de volume, triplant la touche 11
- 43 Touche doublant la touche RA/CL (SE/CL) de recherche automatique

* Marque déposée par DOLBY Inc. Laboratory

Documents disponibles en couleur



Renault 11 TSE

Implantation mécanique

